2012.1

取扱説明書
フレキシブル・ライト　ハイパワーＬＥＤ
品番：＃３３１５３５００　型式：ＡＬＭ６８

１，使用方法
①ＯＮ／ＯＦＦスイッチを１度押すとハイパワーでＬＥＤが点灯し、もう１度押すとローパワーで点灯します。更にもう１度押すとＬＥＤが消灯します。
②ＬＥＤライトが点灯中は、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ下部のランプが緑色に点灯します。電池が消耗すると赤色に点灯します。赤色ランプが点灯した場合は、下記、『２，電池交換方法』を参考に新品の単３形乾電池３本と交換して下さい。
③付属のマグネットキャップをＬＥＤ先端部分に取り付けると、狭い隙間の金属製部品を取る事が出来ます。電池ケースフタを反時計回転方向に回して取り外し、電池ケースフタの内側のマグネットキャップを取り外して下さい。ＬＥＤ先端部分にマグネットキャップを時計回転方向に回して取り付けて使用して下さい。
④電池ケースフタ裏面には、磁石が付いています。必要に応じて金属部分に本機を固定して使用して下さい。

２，電池交換方法
①本体底部の電池ケースフタを、反時計回転方向に回して取り外して下さい。
②本体内部より電池ボックスを抜き出し、電池ボックスに刻印されている電池の向きに従って、新しい電池を入れて下さい。
③取り外しと逆の手順で組み付けて下さい。

３，注意事項
⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ＬＥＤ点灯中に本機のＬＥＤ部分を直視したり、人に向けて使用しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
②本機に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
③本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
④本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。
⑤本機の底部には、強力な磁石が付いています。磁気の影響を受けやすい機器の周辺で使用したり、保管しないで下さい。又、ペースメーカーをご使用の方は、使用しないで下さい。
⑥本機使用時は、エンジン等の動的箇所にフレキシブルアームが接触しないように注意して下さい。
⑦電池を交換する場合は、３本全てを新しい電池に交換して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００